

TÜRSPALT EINSTELLUNG - NACH VORNE/NACH HINTEN

1. Spaltmaße zwischen C-Säule und B-Säule und der Tür prüfen (5 mm + 1 mm) sowie Spaltmaße der Tür zum Türspalt prüfen (5 mm + 1 mm). ([siehe Kapitel 23 - Karosserie/Karosserieaufbau/Spaltmaß und Bündigheit/Technische Daten](#))
2. Müssen Spalte eingestellt werden, Umriss des Scharniers markieren, bei Bedarf die Schrauben des mittleren Scharniers lösen und das mittlere Scharnier nach vorn oder nach hinten verschieben.
3. Wird das mittlere Scharnier nach hinten verschoben, vergrößert dies den Spalt an der C-Säule und verkleinert den Spalt an der B-Säule. Wird das mittlere Scharnier nach vorn verschoben, verkleinert dies den Spalt an der C-Säule und vergrößert den Spalt an der B-Säule.
4. Mittleres Scharnier nach Bedarf verschieben und die Schrauben festziehen.
5. Tür schließen und auf korrekte Funktion prüfen.
6. Ausrichtung überprüfen und ggf. erneut vornehmen.
7. Mittlere Scharnierschrauben mit einem Anzugsmoment von 13 Nm (115 in. lbs.) festziehen [\)](#)